

1. Check the fit of the flaps to the splitter so that the threaded holes in the splitter align with the cutouts in the flaps.

2. Using a bolt with a washer, lightly attach the flaps to the splitter so that it is possible to move the flaps.

3. The cutouts in the flaps allow you to set its ejection. Set the flaps as you see fit.

4. Once you align the flaps properly, tighten the bolts firmly against the splitter.



**(PL) Polski**  
**Instrukcja montażu Przednich Side Flaps**

1. Sprawdź dopasowanie side flaps tak, by zagwintowane otworu do spodu splittera pokrywały się z podłużnymi wycięciami w side flaps.
2. Używając śrub z podkładkami lekko przykręć side flaps do splittera tak, by możliwe było poruszanie side flaps.
3. Wycięcia w side flaps pozwalają na ułożenie ich. Ułóż side flaps według własnego uznania.
4. Gdy ułożysz side flaps, odpowiednio, dokręć śruby mocno.

## **(BG) Bългарски**

### **Instruktsii za montazh na predni stranichni kapatsi**

1. Proverete pasvaneto na stranichnite kapatsi, taka che otvorite s rezba v dolnata chast na splitera da sa podravneni s dulgite slotove v stranichnite kapatsi.
2. Kato izpolzvate vintove i shaibki, zaviite leko stranichnite kapatsi kum splitera, kolkoto da pozvolyat na stranichnite kapatsi da se dvizhat.
3. Izrezite v stranichnite kapatsi vi pozvolyavat da gi podredite. Podredete stranichnite kapatsi, kakto zhelaete.
4. Sled kato ste pozitsionirali pravilno stranichnite kapatsi, zategnete zdravo vintovete.

**(HR) Hrvatski**  
**Upute za ugradnju prednjih bočnih preklopa**

1. Provjerite odgovaraju li bočni preklopci tako da su otvori s navojem na dnu razdjelnika poravnati s dugim utorima na bočnim preklopcima.
2. Koristeći vijke i podloške, lagano zavrnite bočne preklope na razdjelnik tek toliko da se bočni preklopci pomaknu.
3. Izrezi u bočnim preklopima omogućuju vam da ih rasporedite. Bočne preklope rasporedite po želji.
4. Nakon što pravilno postavite bočne preklope, čvrsto pritegnite vijke.

## **(CZ) Čeština**

### **Pokyny k instalaci předních bočních klapek**

1. Zkontrolujte usazení bočních chlopní tak, aby závitové otvory ve spodní části štípačky lícovaly s dlouhými drážkami v bočních chlopních.
2. Pomocí šroubů a podložek lehce přišroubujte boční chlopně ke štípačce tak, aby se boční chlopně mohly pohybovat.
3. Výřezy v bočních chlopních umožňují jejich uspořádání.  
Uspořádejte boční chlopně, jak chcete.
4. Jakmile správně umístíte boční chlopně, pevně utáhněte šrouby.

**(DK) Dansk**  
**Installationsvejledning til frontsideklapper**

1. Kontroller pasformen af sideklapperne, så de gevindskårne huller i bunden af splitteren flugter med de lange slidser i sideklapperne.
2. Brug skruer og spændeskiver til at skrue sideklapperne let fast på splitteren lige nok til, at sideklapperne kan bevæge sig.
3. Udskæringerne i sideklapperne giver dig mulighed for at arrangere dem. Arranger sideklapperne som du ønsker.
4. Når du har placeret sideklapperne korrekt, strammes skruerne godt.

**(EE) Eesti keel**  
**Esikülje klappide paigaldusjuhised**

1. Kontrollige külgklappide sobivust nii, et jaoturi põhjas olevad keermestatud avad ühtiksid külgklappide pikade piludega.
2. Kasutades kruvisid ja seipe, keerake külgmised klapid kergelt jaoturi külge täpselt nii palju, et külgmised klapid saaksid liikuda.
3. Külgklappide väljalõiked võimaldavad teil neid järjestada.  
Paigutage külgmised klapid vastavalt soovile.
4. Kui olete külgmised klapid õigesti paigutanud, keerake kruvid korralikult kinni.

**(FI) Suomalainen  
Etusivuläppien asennusohjeet**

1. Tarkista sivuläppien sopivuus niin, että halkaisijan pohjassa olevat kierrereiät ovat kohdakkain sivuläppien pitkien urien kanssa.
2. Käytä ruuveja ja aluslevyjä, kierrä sivuläpät kevyesti halkaisijaan juuri sen verran, että sivuläpät pääsevät liikkumaan.
3. Sivuläppien aukkojen avulla voit järjestää ne. Järjestää sivuläpät haluamallasi tavalla.
4. Kun olet asettanut sivuläpät oikein, kiristä ruuvit kunnolla.

**(FR) Français**

**Instructions d'installation des rabats latéraux avant**

1. Vérifiez l'ajustement des rabats latéraux afin que les trous filetés situés au bas du séparateur s'alignent avec les longues fentes des rabats latéraux.
2. À l'aide de vis et de rondelles, vissez légèrement les rabats latéraux sur le séparateur juste assez pour permettre aux rabats latéraux de bouger.
3. Les découpes dans les rabats latéraux vous permettent de les disposer. Disposez les rabats latéraux comme vous le souhaitez.
4. Une fois les rabats latéraux correctement positionnés, serrez fermement les vis.

**(EL) Elliniká**

**Odigíes topothétisis brostínón pterygión**

1. Elénxte tin efarmogí ton plevrikón pterygión étsi óste oi opés me speíroma sto káto méros tou diachoristí na efthygrammízontai me tis makrías ypodochés sta plainá pterýgia.

2. Chrisimopoióntas vídes kai rodéles, vidóste elafrá ta plainá pterýgia ston diachoristí, arkeí na epitrépsete sta plainá pterýgia na kinithoún.

3. Oi enkopés sta plainá pterýgia sas epitrépoun na ta taktopoiísete. Topothetíste ta plainá pterýgia ópos thélete.

4. Afoú topothetísete sostá ta plainá pterýgia, sfíxte kalá tis vídes.

**(ES) Español**

**Instrucciones de instalación de las aletas laterales  
delanteras**

1. Verifique el ajuste de las aletas laterales de modo que los orificios roscados en la parte inferior del divisor se alineen con las ranuras largas en las aletas laterales.
2. Usando tornillos y arandelas, atornille ligeramente las aletas laterales al divisor lo suficiente para permitir que las aletas laterales se muevan.
3. Los recortes en las solapas laterales permiten organizarlas. Coloca las solapas laterales como deseas.
4. Una vez que haya colocado las aletas laterales correctamente, apriete bien los tornillos.

## (IE) Gaeilge

### Treoracha le haghaidh Suiteáil Flapaí Taobh Tosaigh

- Seiceáil oiriúnacht na flapaí taobh ionas go mbeidh na poill snáithithe ag bun an scoilteoir ailínithe leis na sliotáin fhada sna flapaí taobh.
- Ag baint úsáide as scriúnna agus leicneáin, scriú go héadrom na flapaí taobh go dtí an scoilteoir díreach go leor chun ligean do na flapaí taobh bogadh.
- Ligeann na gearrtha amach sna flapaí taobh leat iad a shocrú. Socraigh na flapaí taobh mar is mian leat.
- Nuir a bheidh na flapaí taobh suite i gceart agat, déan na scriúnna níos doichte.

**(LI) Lietuviai**  
**Priekinių šoninių sklendžių montavimo instrukcijos**

1. Patikrinkite, ar šoniniai atvartai tinktaip, kad srieginėsskylėsskirstytuvooapačioje susilygintus ilgomisplyšémis šoniniuoseatvartuose.
2. Varžtasis ir poveržlémis šoninius sklendes lengvai prisukite prie skirstytuvotiek, kad šoniniai sklendés galéti judéti.
3. Išpjovos šoniniuose atvartuose leidžia juos sutvarkyti. Šoninius atvartus išdéstykite taip, kaip norite.
4. Tinkamai jidéjé šoninius sklendes, tvirtai priveržkite varžtus.

**(LV) Latviski**  
**Priekšējo sānu atloku uzstādīšanas instrukcijas**

1. Pārbaudiet sānu atloku atbilstību tā, lai vītnotie caurumi sadalītāja apakšā sakristu ar garajām spraugām sānu atlokos.
2. Izmantojot skrūves un paplāksnes, viegli pieskrūvējiet sānu atlokus sadalītājam tieši tik daudz, lai sānu atloki varētu kustēties.
3. Izgriezumi sānu atlokos ļauj tos sakārtot. Sakārtojiet sānu atlokus, kā vēlaties.
4. Kad sānu atloki ir pareizi novietoti, cieši pievelciet skrūves.

**(MT) Malti**

**Istruzzjonijiet ta' Installazzjoni ta' Flaps tal-Ġnub ta  
'quddiem**

1. Iċċekkja t-twaħħil tal-flaps tal-ġenb sabiex it-toqob bil-kamin fil-qiegħi tas-spliter jallinjaw mal-slots twal fil-flaps tal-ġenb.
2. Bi-użu ta 'viti u woxers, kamin ħafif il-flaps tal-ġenb mal-ispliter biss biżżejjed biex jippermettu li l-flaps tal-ġenb jiċċaqilqu.
3. Il-qtugħi fil-flaps tal-ġenb jippermettulek tirranġahom. Irranġa l-flaps tal-ġenb kif tixtieq.
4. Ladarba tkun požizzjonat il-flaps tal-ġenb kif suppost, issikka l-viti sew.

**(NL) Nederlands**  
**Installatie-instructies voor de voorste zijkleppen**

1. Controleer of de zijflappen goed passen, zodat de schroefgaten aan de onderkant van de splitter op één lijn liggen met de lange sleuven in de zijflappen.
2. Schroef de zijflappen met behulp van schroeven en ringen lichtjes vast aan de splitter, net genoeg om de zijflappen te laten bewegen.
3. Dankzij de uitsparingen in de zijflappen kunt u ze naar wens rangschikken. Plaats de zijflappen zoals u wenst.
4. Zodra u de zijflappen op de juiste plaats hebt gezet, draait u de schroeven stevig vast.

## **(DE) Deutsch**

### **Installationsanleitung für vordere Seitenklappen**

1. Überprüfen Sie den Sitz der Seitenklappen, sodass die Gewindelöcher an der Unterseite des Splitters mit den langen Schlitzen in den Seitenklappen übereinstimmen.
2. Schrauben Sie die Seitenklappen mit Schrauben und Unterlegscheiben leicht an den Splitter, und zwar gerade so weit, dass sich die Seitenklappen bewegen lassen.
3. Die Aussparungen in den Seitenklappen ermöglichen eine übersichtliche Anordnung. Ordnen Sie die Seitenklappen nach Belieben an.
4. Wenn Sie die Seitenklappen richtig positioniert haben, ziehen Sie die Schrauben fest an.

**(PT) Português**

**Instruções de instalação das patilhas laterais frontais**

1. Verifique o encaixe das abas laterais para que os orifícios roscados na parte inferior do separador fiquem alinhados com as ranhuras longas das abas laterais.
2. Com recurso a parafusos e anilhas, aparafuse ligeiramente as patilhas laterais no separador, apenas o suficiente para permitir que se movam.
3. Os recortes nas abas laterais permitem organizá-las.  
Disponha as abas laterais como desejar.
4. Depois de posicionar as patilhas laterais corretamente, aperte os parafusos firmemente.

## **(RO) Romanesc**

### **Instructiuni de instalare a clapetelor laterale față**

1. Verificați potrivirea clapetelor laterale, astfel încât găurile filetate din partea inferioară a separatorului să se alinieze cu fantele lungi din clapele laterale.
2. Folosind șuruburi și șaipe, însurubați ușor clapetele laterale la despărțitor doar cât să permită clapele laterale să se miște.
3. Decupajele din clapele laterale vă permit să le aranjați.  
Aranjați clapele laterale după cum doriti.
4. După ce ati pozitionat corect clapele laterale, strângeți bine șuruburile.

**(SK) Slovenský**  
**Pokyny na inštaláciu predných bočných klapiek**

1. Skontrolujte dosadnutie bočných chlopní tak, aby závitové otvory v spodnej časti rozdeľovača boli zarovnané s dlhými štrbinami v bočných chlopniach.
2. Pomocou skrutiek a podložiek zľahka priskrutkujte bočné chlopne k štiepačke tak, aby sa bočné chlopne mohli pohybovať.
3. Výrezy v bočných chlopniach umožňujú ich usporiadanie. Usporiadajte bočné chlopne, ako chcete.
4. Po správnom umiestnení bočných chlopní pevne utiahnite skrutky.

**(SI) Slovenski**  
**Navodila za namestitev sprednjih stranskih loput**

1. Preverite prileganje stranskih loput, tako da so navojne luknje na dnu cepilnika poravnane z dolgimi režami v stranskih loputah.
2. Z vijaki in podložkami rahlo privijte stranske lopute na razdelilnik ravno toliko, da se lahko stranske lopute premikajo.
3. Izrezi v stranskih zavirkah vam omogočajo, da jih uredite.  
Stranske lopute razporedite po želji.
4. Ko pravilno namestite stranske lopute, trdno privijte vijake.

**(SE) Svenska**

**Installationsinstruktioner för främre sidoflikar**

1. Kontrollera passformen på sidoflikarna så att de gängade hålen i botten av splittern är i linje med de långa skårorna i sidoflikarna.
2. Använd skruvar och brickor och skruva lätt på sidoflikarna på splittern precis så mycket att sidoflikarna kan röra sig.
3. Utskärningarna i sidoflikarna gör att du kan ordna dem. Ordna sidoflikarna som du vill.
4. När du har placerat sidoflikarna ordentligt, dra åt skruvarna ordentligt.

**(HU) Magyar**  
**Elülső oldalsó szárnyak beszerelési útmutatója**

1. Ellenőrizze az oldalsó szárnyak illeszkedését, hogy az elosztó alján lévő menetes furatok illeszkedjenek az oldalsó szárnyak hosszú réseihez.
2. Csavarokkal és alátétekkel enyhén csavarja rá az oldalsó szárnyakat az elosztóra, csak annyira, hogy az oldalsó szárnyak elmozduljanak.
3. Az oldalsó szárnyak kivágásai lehetővé teszik azok elrendezését. Az oldalsó szárnyakat tetszés szerint rendezze el.
4. Miután megfelelően elhelyezte az oldalsó szárnyakat, szorosan húzza meg a csavarokat.

**(IT) Italiano**

**Istruzioni per l'installazione dei flap anteriori**

1. Controllare la vestibilità delle alette laterali in modo che i fori filettati nella parte inferiore dello splitter siano allineati con le lunghe fessure nelle alette laterali.
2. Utilizzando viti e rondelle, avvitare leggermente le alette laterali allo splitter quel tanto che basta per consentire alle alette laterali di muoversi.
3. Grazie ai ritagli nelle alette laterali è possibile disporli in modo ordinato. Disporre le alette laterali come desiderato.
4. Dopo aver posizionato correttamente le alette laterali, serrare saldamente le viti.