

1. Check the fitment of the part with the bumper.

2. Using included degreasing cloth clean the surface as shown in picture 3.

3. Remove the foil from double sided tape.



4. Place the part into the bumper applying pressure, so the tape stick properly.

5. Drill holes as shown in pictures 5, 8 and 10.

6. Use included hardware to secure the part to the bumper.

Picture 12 shows the location of the screws.





(PL) Polski

Instrukcja montażu Dokładki Tylnej do Skody Octavii Mk3 RS

1. Sprawdź dopasowanie dokładki tylnej do zderzaka.
 2. Za pomocą ściereczki odtłuszczającej oczyść powierzchnię zderzaka jak pokazano na zdjęciu 3.
 3. Zdejmij folię zabezpieczającą z taśmy dwustronnej na dokładce tylnej.
 4. Przyłożyć dokładkę tylną do zderzaka i docisnąć tak, by taśma przykleiła się do zderzaka.
 5. Wywierć otwór tak, jak pokazano na zdjęciach 5, 8 i 10.
 6. Użyj dołączonych do zestawu montażowego śrub by zamocować dokładkę tylną do zderzaka.
- Zdjęcie 12 ukazuje miejsce umieszczenia śrub.

(BG) Bŭlgarski

Instruktsii za montazh na zaden spliter za Skoda Octavia Mk3 RS

1. Proverete prilyaganeto na zadniya spoiler k m bronyata.
 2. Izpolzva te k rpa za obezmaslyavane, za da pochistite pov rkhnostta na bronyata, kakto e pokazano na snimka 3.
 3. Ot-stranete zashtitnoto folio ot dvustrannata lenta na zadnata vlozhka.
 4. Postavete zadniya spoiler v rkhu bronyata i natisnete nadolu, taka che lenta da zlepne za bronyata.
 5. Probi te dupkata, kakto e pokazano na snimki 5, 8 i 10.
 6. Izpolzva te vintovete, vklyucheni v montazhniya komplekt, za da prikrepite zadniya spoiler k m bronyata.
- Snimka 12 pokazva k de sa razpolozheni vintovete.

(HR) Hrvatski

Upute za montažu stražnjeg razdjelnika za Škodu Octaviu Mk3 RS

1. Provjerite prianjanje stražnjeg spojlera na branik.
 2. Koristite krpu za odmašćivanje da očistite površinu odbojnika kao što je prikazano na slici 3.
 3. Uklonite zaštitni film s dvostrane trake na stražnjem umetku.
 4. Postavite stražnji spojler na branik i pritisnite prema dolje tako da se traka zalijepi za branik.
 5. Izbušite rupu kao što je prikazano na fotografijama 5, 8 i 10.
 6. Upotrijebite vijke uključene u komplet za montažu da pričvrstite stražnji spojler na branik.
- Slika 12 pokazuje gdje se nalaze vijci.

(CZ) Čeština

Návod na montáž zadního splitteru pro Škoda Octavia Mk3 RS

1. Zkontrolujte usazení zadního spoileru k nárazníku.
 2. Použijte odmašťovací hadřík k čištění povrchu nárazníku, jak je znázorněno na obrázku 3.
 3. Odstraňte ochrannou fólii z oboustranné pásky na zadní vložce.
 4. Umístěte zadní spoiler na nárazník a zatlačte dolů tak, aby páiska přilnula k nárazníku.
 5. Vyvrtejte otvor podle obrázků 5, 8 a 10.
 6. Pomocí šroubů, které jsou součástí montážní sady, připevněte zadní spoiler k nárazníku.
- Obrázek 12 ukazuje, kde jsou umístěny šrouby.

(DK) Dansk

Monteringsvejledning til bagsplitter til Skoda Octavia Mk3 RS

1. Kontroller, om bagspoileren passer til kofangeren.
 2. Brug en affedtningsklud til at rengøre kofangerens overflade som vist på billede 3.
 3. Fjern beskyttelsesfilmen fra den dobbeltsidede tape på den bagerste indsats.
 4. Placer bagspoileren på kofangeren og tryk ned, så tapen klæber til kofangeren.
 5. Bor hullet som vist på foto 5, 8 og 10.
 6. Brug skruerne inkluderet i monteringssættet til at fastgøre bagspoileren til kofangeren.
- Foto 12 viser, hvor skruerne er placeret.

(EE) Eesti keel

Skoda Octavia Mk3 RS tagumise jaoturi kokkupaneku juhised

1. Kontrollige tagumise spoileri sobivust kaitseraua külge.
2. Kasutage kaitseraua pinna puhastamiseks rasvaeemalduslappi, nagu on näidatud fotol 3.
3. Eemaldage kaitsekile tagumise vahetüki kahepoolselt lindilt.
4. Asetage tagumine spoiler kaitseraua külge ja vajutage alla nii, et teip kleepuks kaitseraua külge.
5. Puurige auk, nagu on näidatud fotodel 5, 8 ja 10.
6. Kasutage kinnituskomplekti kuuluvaid kruvisid, et kinnitada tagumine spoiler kaitseraua külge.

Foto 12 näitab, kus kruvid asuvad.

(FI) Suomalainen

Takajakajan asennusohjeet Skoda Octavia Mk3 RS:lle

1. Tarkista takaspoilerin sopivuus puskuriin.
2. Puhdista puskurin pinta rasvanpoistoliinalla kuvan 3 mukaisesti.
3. Poista suojakalvo takaosan kaksipuolisesta teipistä.
4. Aseta takaspoileri puskuriin ja paina alas niin, että teippi tarttuu puskuriin.
5. Poraa reikä kuvien 5, 8 ja 10 mukaisesti.
6. Kiinnitä takaspoileri puskuriin asennussarjan mukana tulevilla ruuveilla.
Kuvassa 12 näkyy, missä ruuvit sijaitsevat.

(FR) Français

Instructions de montage du séparateur arrière pour Skoda Octavia Mk3 RS

1. Vérifiez l'ajustement du spoiler arrière au pare-chocs.
 2. Utilisez un chiffon dégraissant pour nettoyer la surface du pare-chocs comme indiqué sur la photo 3.
 3. Retirez le film protecteur du ruban adhésif double face situé sur l'insert arrière.
 4. Placez le spoiler arrière sur le pare-chocs et appuyez pour que le ruban adhésif adhère au pare-chocs.
 5. Percez le trou comme indiqué sur les photos 5, 8 et 10.
 6. Utilisez les vis incluses dans le kit de montage pour fixer le spoiler arrière au pare-chocs.
- La photo 12 montre où se trouvent les vis.

(EL) Elliniká

Odigies synarmolóisis píso diachoristí gia Skoda Octavia Mk3 RS

1. Elénxte tin prosarmogí tis píso aerotomís ston profylaktíra.
2. Chrisimopoiíste éna paní apolípansis gia na katharísete tin epifáneia tou profylaktíra ópos faínetai sti fotografía 3.
3. Afairéste tin prostateftikí memvráni apó tin tainía diplís ópsis sto píso éntheta.
4. Topothetíste tin píso aerotomí ston profylaktíra kai piéste pros ta káto óste i tainía na kollísei ston profylaktíra.
5. Anoíxte tin trýpa ópos faínetai stis fotografíes 5, 8 kai 10.
6. Chrisimopoiíste tis vides pou perilamvánontai sto kit topothétisis gia na stereósete tin píso aerotomí ston profylaktíra.
I fotografía 12 deíchnei poú vrískontai oi vides.

(ES) Español

Instrucciones de montaje del divisor trasero para Skoda Octavia Mk3 RS

1. Verifique el ajuste del alerón trasero al parachoques.
 2. Utilice un paño desengrasante para limpiar la superficie del parachoques como se muestra en la foto 3.
 3. Retire la película protectora de la cinta de doble cara en el inserto trasero.
 4. Coloque el alerón trasero sobre el parachoques y presione hacia abajo para que la cinta se adhiera al parachoques.
 5. Perforar el orificio como se muestra en las fotos 5, 8 y 10.
 6. Utilice los tornillos incluidos en el kit de montaje para fijar el alerón trasero al parachoques.
- La foto 12 muestra dónde se encuentran los tornillos.

(IE) Gaeilge**Treoracha Tionól Scoilteoir Cúil le haghaidh Skoda Octavia Mk3 RS**

1. Seiceáil an bhfuil an spoiler cíul oriuúnach don tuairteora.
 2. Bain úsáid as éadach degreasing chun an dromchla tuairteora a għlanadh mar a thaispeántar i ngriangħraf 3.
 3. Bain an scannán cosanta as an téip dhá thaobh ar an taobh istigh.
 4. Cuir an spoiler cíul ar an tuairteora agus brúigh sios ionas go gcloίonn an téip leis an tuairteora.
 5. Druileáil an poll mar a thaispeántar i ngriangħraif 5, 8 agus 10.
 6. Bain úsáid as na scriúnna atá sa trealamh gléasta chun an spoiler cíul a cheangal den tuairteora.
- Taispeánann griangħraf 12 cá bhfuil na scriúnna suite.

(LI) Lietuvių

Skoda Octavia Mk3 RS galinio skirstytuvo surinkimo instrukcijos

1. Patikrinkite, ar galinis spoileris tinka buferiui.
 2. Nuvalykite buferio paviršių riebalus šalinančia šluoste, kaip parodyta 3 nuotraukoje.
 3. Nuimkite apsauginę plėvelę nuo dvipusės juostos ant galinio jdéklo.
 4. Uždékite galinjį spoilerį ant buferio ir paspauskite žemyn, kad juosta priliptų prie buferio.
 5. Išgręžkite skylę, kaip parodyta 5, 8 ir 10 nuotraukose.
 6. Twirtinimo komplekste esančiais varžtais pritvirtinkite galinjį spoilerį prie buferio.
- 12 nuotraukoje parodyta, kur yra varžtai.

(LV) Latviski

Aizmugurējā sadalītāja montāžas instrukcijas Skoda Octavia Mk3 RS

1. Pārbaudiet aizmugurējā spoileru atbilstību buferim.
2. Izmantojiet attaukošanas drānu, lai notīrītu bufera virsmu, kā parādīts 3. fotoattēlā.
3. Noņemiet aizsargplēvi no abpusējās lentes aizmugurējā ieliktnī.
4. Novietojiet aizmugurējo spoileri uz bufera un nospiediet uz leju, lai lente pielīp pie bufera.
5. Izurbiet caurumu, kā parādīts 5., 8. un 10. fotoattēlā.
6. Izmantojiet montāžas komplektā iekļautās skrūves, lai piestiprinātu aizmugurējo spoileri pie bufera.
12. fotoattēlā redzams, kur atrodas skrūves.

(MT) Malti

Istruzzjonijiet ta' l-Assembly ta' wara Splitter għal Skoda Octavia Mk3 RS

1. Iċċekkja t-twaħħil tal-ispoiler ta' wara mal-bumper.
 2. Uža drapp għat-tnejha tax-xaħam biex tnaddaf il-wiċċ ġal-bumper kif muri fir-ritratt 3.
 3. Neħħi l-film protettiv mit-tejp b'żewġ naħħat fuq l-inserzjoni ta' wara.
 4. Poġġi l-ispoiler ta' wara fuq il-bumper u aghħfas 'l isfel sabiex it-tejp jeħel mal-bumper.
 5. Drill it-toqba kif muri fir-ritratti 5, 8 u 10.
 6. Uža l-viti inkluži fil-kit tal-immuntar biex twaħħal l-ispoiler ta' wara mal-bumper.
- Ritratt 12 juri fejn jinsabu l-viti.

(NL) Nederlands

**Montage-instructies voor de achterste splitter voor de Skoda Octavia
Mk3 RS**

1. Controleer of de achterspoiler goed op de bumper past.
2. Gebruik een ontvettende doek om het bumperoppervlak schoon te maken zoals weergegeven op foto 3.
3. Verwijder de beschermfolie van de dubbelzijdige tape op de achterste inleg.
4. Plaats de achterspoiler op de bumper en druk deze aan, zodat de tape aan de bumper blijft plakken.
5. Boor het gat zoals aangegeven op foto's 5, 8 en 10.
6. Gebruik de schroeven die bij de montageset zijn meegeleverd om de achterspoiler aan de bumper te bevestigen.
Foto 12 laat zien waar de schroeven zich bevinden.

(DE) Deutsch

Montageanleitung für den Hecksplitter für Skoda Octavia Mk3 RS

1. Überprüfen Sie den Sitz des Heckspoilers an der Stoßstange.
2. Reinigen Sie die Stoßfängeroberfläche mit einem fettlösenden Tuch, wie in Foto 3 gezeigt.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf dem hinteren Einsatz.
4. Den Heckspoiler auf die Stoßstange aufsetzen und andrücken, sodass das Klebeband an der Stoßstange haftet.
5. Bohren Sie das Loch wie in den Fotos 5, 8 und 10 gezeigt.
6. Befestigen Sie den Heckspoiler mit den im Montagesatz enthaltenen Schrauben an der Stoßstange.
Auf Foto 12 ist zu sehen, wo sich die Schrauben befinden.

(PT) Português

Instruções de montagem do divisor traseiro para Skoda Octavia Mk3 RS

1. Verifique o encaixe do spoiler traseiro no para-choques.
 - 2.º Utilize um pano desengordurante para limpar a superfície do para-choques, como mostra a foto 3.
 - 3.º Remova a película protetora da fita de dupla face no encaixe traseiro.
 4. Coloque o spoiler traseiro no para-choques e pressione para baixo, de modo a que a fita fique colada ao para-choques.
 - 5.º Faça o furo como indicado nas fotos 5, 8 e 10.
 6. Utilize os parafusos incluídos no kit de montagem para fixar o spoiler traseiro ao para-choques.
- A foto 12 mostra onde estão localizados os parafusos.

(RO) Romanesc

Instructiuni de asamblare splitter spate pentru Skoda Octavia Mk3 RS

1. Verificați potrivirea spoilerului spate pe bara de protecție.
 2. Folosiți o cârpă degresantă pentru a curăța suprafața barei de protecție, așa cum se arată în fotografia 3.
 3. Îndepărtați folia de protecție de pe banda cu două fețe de pe insertia din spate.
 4. Așezați spoilerul din spate pe bara de protecție și apăsați astfel încât banda să se lipească de bara de protecție.
 5. Găuriți gaura așa cum se arată în fotografiile 5, 8 și 10.
 6. Utilizați șuruburile incluse în kitul de montare pentru a ataşa spoilerul spate la bara de protecție.
- Fotografia 12 arată unde sunt amplasate șuruburile.

(SK) Slovenský

Návod na montáž zadného splittera pre Škoda Octavia Mk3 RS

1. Skontrolujte nasadenie zadného spojlera k nárazníku.
 2. Na čistenie povrchu nárazníka použite handričku na odmästenie, ako je znázornené na obrázku 3.
 3. Odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej pásky na zadnej vložke.
 4. Umiestnite zadný spojler na nárazník a zatlačte tak, aby sa páska prilepila na nárazník.
 5. Vyvŕtajte otvor podľa obrázkov 5, 8 a 10.
 6. Pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou montážnej sady, pripevnite zadný spojler k nárazníku.
- Obrázok 12 ukazuje, kde sa nachádzajú skrutky.

(SI) Slovenski

Navodila za montažo zadnjega razdelilnika za Škoda Octavia Mk3 RS

1. Preverite prileganje zadnjega spojlerja na odbijač.
 2. Uporabite krpo za razmaščevanje, da očistite površino odbijača, kot je prikazano na fotografiji 3.
 3. Odstranite zaščitno folijo z dvostranskega traku na zadnjem vložku.
 4. Namestite zadnji spoiler na odbijač in pritisnite navzdol, da se trak prilepi na odbijač.
 5. Izvrtajte luknjo, kot je prikazano na fotografijah 5, 8 in 10.
 6. Za pritrditev zadnjega spojlerja na odbijač uporabite vijke, ki so vključeni v montažni komplet.
- Slika 12 prikazuje, kje so nameščeni vijaki.

(SE) Svenska

Monteringsanvisning för bakre splitter för Skoda Octavia Mk3 RS

1. Kontrollera att den bakre spoilern sitter i stötfångaren.
2. Använd en avfettningsduk för att rengöra stötfångarytan enligt bild 3.
3. Ta bort skyddsfilmen från den dubbelsidiga tejpen på den bakre insatsen.
4. Placera den bakre spoilern på stötfångaren och tryck ner så att tejpen fastnar på stötfångaren.
5. Borra hålet enligt bilderna 5, 8 och 10.
6. Använd skruvarna som ingår i monteringssatsen för att fästa den bakre spoilern på stötfångaren.

Bild 12 visar var skruvarna sitter.

(HU) Magyar

Skoda Octavia Mk3 RS hátsó elosztó összeszerelési útmutatója

1. Ellenőrizze a hátsó légterelő illeszkedését a lökhárítóhoz.
 2. Zsírtalanító kendővel tisztítsa meg a lökhárító felületét a 3. képen látható módon.
 3. Távolítsa el a védőfóliát a hátsó betéten lévő kétoldalas szalagról.
 4. Helyezze a hátsó légterelőt a lökhárítóra, és nyomja le, hogy a szalag rátapadjon a lökhárítóra.
 5. Fúrja ki a lyukat az 5., 8. és 10. képen látható módon.
 6. A rögzítőkészletben található csavarokkal rögzítse a hátsó légterelőt a lökhárítóhoz.
- A 12. kép a csavarok elhelyezkedését mutatja.

(IT) Italiano

Istruzioni di montaggio dello splitter posteriore per Skoda Octavia Mk3 RS

1. Controllare la vestibilità dello spoiler posteriore sul paraurti.
 2. Utilizzare un panno sgrassante per pulire la superficie del paraurti come mostrato nella foto 3.
 3. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo sull'inserto posteriore.
 4. Posizionare lo spoiler posteriore sul paraurti e premere verso il basso in modo che il nastro aderisca al paraurti.
 5. Praticare il foro come mostrato nelle foto 5, 8 e 10.
 6. Utilizzare le viti incluse nel kit di montaggio per fissare lo spoiler posteriore al paraurti.
- La foto 12 mostra dove si trovano le viti.